

	<p style="text-align: center;">THE WORLD</p> <p>Chorégraphie : Maggie Gallagher Type : 64 comptes, 4 murs Niveau : Début Intermédiaire Musique : The World / Brad Paisley (176 BPM)</p>
---	--

STEP, HOLD, STEP, PIVOT 1/2 TURN, STEP, HOLD, FULL TURN TO LEFT

- 1-4 PD devant - Pause - PG devant - Pivot 1/2 tour à droite
5-6 PG devant – Pause
7-8 /2 tour à gauche et PD derrière - 1/2 tour à gauche et PG devant

WALK, CLAP, WALK, CLAP, ROCKING CHAIR

- 1-4 PD devant - Taper des mains - PG devant - Taper des mains
5-6 Rock du PD devant - Retour sur le PG
7-8 Rock du PD derrière - Retour sur le PG

RÉPÉTEZ LES 16 PREMIERS TEMPS

MODIFIED RUMBA BOX

- 1-4 PD à droite - PG à côté du PD - PD devant - Pointe G à côté du PD
5-8 PG à gauche - Pointe D à côté du PG - PD à droite - Pointe G à côté du PD

MODIFIED RUMBA BOX, HITCH 1/4 TURN

- 1-4 PG à gauche - PD à côté du PG - PG derrière - Pointe D à côté du PG
5-6 PD à droite - Pointe G à côté du PD
7-8 PG à gauche - Lever le genou D, 1/4 de tour à droite

COASTER STEP, HOLD, STEP, LOCK, STEP, HOLD

- 1-4 PD derrière - PG à côté du PD - PD devant – Pause
5-8 PG devant - Lock du PD derrière le PG - PG devant – Pause

MAMBO STEPS, HOLD, BACK, LOCK, BACK, HOOK

- 1-4 Rock du PD devant - Retour sur le PG - PD à côté du PG – Pause
5-6 PG derrière - Lock du PD devant le PG
7-8 PG derrière – Croisez talon PD devant la jambe G

Recommencez... amusez-vous !